

Este índice ha sido elaborado de modo a facilitarle una consulta rápida y, a causa de esto, el mismo punto puede aparecer más de una vez con nombres distintos. (Ejemplo: "Espejo retrovisor exterior", encontrado en la letra "E", puede aparecer aún en la letra "R" como "Retrovisor exterior")

## A

ABS (sistema de freno antibloqueo) ....	6-57	Acondicionador de aire (vehículos con mando manual – de estar equipado) ...	6-42	Activación/desactivación con mando a distancia .....	6-7
Luz indicadora.....	6-2	Calentamiento .....	6-43	Diodo emisor de luz (LED) del sistema.....	6-10
Accesorios.....	4-1	Circulación interior de aire.....	6-44	Inhibidor del sensor de movimiento .....	6-10
Aceite de la transmisión automática ...	13-6	Control de la temperatura .....	6-44	Alternador	
Aceite del motor		Desempeñado de los cristales.....	6-46	Datos técnicos .....	12-4
Cambio .....	13-1	Desempeñado rápido de los cristales.....	6-46	Antena de la radio .....	10-7
Filtro .....	13-2	Direccionamiento del flujo de aire ...	6-42	Apoyacabezas.....	6-17
Inspección del nivel .....	13-2	Mantenimiento .....	6-50	Apoyabrazos trasero .....	6-21
Luz indicadora de la presión de aceite del motor.....	6-3	Para obtener refrigeración rápida ...	6-45	Acceso al baúl.....	6-21
Acondicionador de aire (vehículos con mando electrónico) .....	6-46	Refrigeración.....	6-43	Asientos	
Ajuste de la temperatura .....	6-46	Refrigeración con regulación de temperatura.....	6-45	Apoyabrazos delantero .....	6-20
Como desactivar/activar el control electrónico .....	6-49	Regulación del sistema para condiciones normales.....	6-45	Apoyabrazos trasero .....	6-21
Control de la velocidad del ventilador.....	6-49	Ventilación .....	6-42	Apoyacabezas.....	6-17
Desempeñado rápido de los cristales.....	6-48	Ventilación del aire bajo temperatura de ambiente.....	6-43	Plegadura del asiento trasero .....	6-18
Difusores de salida de aire .....	6-41	Aditivo ACDelco para gasolina.....	13-4	Regulación del asiento eléctrico (conductor).....	6-16
Dirección del aire.....	6-47	Aditivo de combustible flexpower – alcohol y gasolina (de estar equipado).....	13-5	Regulación de los asientos delanteros manuales .....	6-16
Mantenimiento .....	6-50	Airbag			
Modo de exhibición de la temperatura en la pantalla .....	6-47	Frontal .....	7-6	Batería .....	9-11
Recirculación interior del aire.....	6-48	Lateral .....	7-8	Arranque con cables de puente.....	9-13
Ventilación de aire bajo temperatura ambiente.....	6-49	Luz indicadora de falla .....	6-5, 7-9	Arranque con la batería descargada .....	9-12
		Alarma antirrobo		Datos técnicos .....	12-4
		Activación/desactivación con la llave ...	6-9	Luz indicadora de carga de la batería....	6-4

## B

Reciclaje.....	9-11
Servicios en la parte eléctrica.....	9-10
Sistema protector .....	9-12
Baúl.....	6-19
Acomodación del equipaje.....	6-19
Apertura y cierre de la tapa (Hatch)....	6-12
Apertura y cierre de la tapa (Sedán)....	6-12
Acceso al baúl.....	6-21
Alumbrado .....	6-19
Fijación del equipaje (Sedán).....	6-20
Red del baúl .....	6-20
Bocina .....	6-26
Bolsas portaobjetos.....	10-4
Bombillas	
Especificaciones .....	9-27
Reemplazo.....	9-19
Boquillas de inyección .....	13-6
Botón del odómetro parcial .....	6-2
Bujías de encendido	
Datos técnicos .....	12-4

## C

Caja de fusibles.....	9-14
Capacidades de lubricantes y fluidos ...	12-12
Capó del motor .....	9-6
Carrocería	
Datos técnicos .....	12-7
CD <i>Player</i> con MP3 .....	10-6
Cenicero delantero.....	10-5
Chasis	
Ubicación del número.....	12-1
Chevrolet <i>Road Service</i> .....	3-2

Cinturones de seguridad .....	7-1
Tensores del cinturón de seguridad ...	7-4
Combustible	
Llenado .....	13-4
Filtro.....	13-2
Luz de advertencia del nivel de combustible en la reserva.....	6-2
Indicador de nivel .....	6-2
Computadora de tablero.....	6-53
Conduciendo ecológicamente.....	5-1
Conduciendo en condiciones adversas	
Bajo lluvia.....	8-4
Bajo neblina .....	8-5
En barro o arena.....	8-1
En tramos inundados.....	8-2
Hidroplaneo .....	8-5
Por la noche .....	8-3
Recomendaciones cuando fuese a estacionar el vehículo .....	8-7
Control de emisiones .....	5-2
Control de velocidad de cruceo.....	6-37
Corte de inyección de combustible.....	12-4
Cristales de las puertas	
Accionamiento eléctrico.....	6-24
Cierre automático .....	6-6
Cierre de los cristales desde afuera del vehículo .....	6-24
Programación electrónica.....	6-25
Sistema de apertura secuenciada ....	6-25
Sistema de aligerado de presión interior .....	6-25
Sistema de protección antiplastamiento.....	6-25

Cuadrante digital con funciones múltiples .....	6-51
Computadora de tablero.....	6-53
Cuadrante digital con información triple.....	6-50
Cuadro de mantenimiento preventivo ...	13-16
Cuentavueltas (tacómetro).....	6-1
Cuidados con el vehículo .....	11-1
Cuidados adicionales .....	11-2
Limpieza exterior .....	11-1
Limpieza interior.....	11-1

## D

Datos técnicos del vehículo .....	12-3
Depósito de gasolina para arranque en frío (vehículos con sistema flexpower – alcohol y gasolina (de estar equipado) ....	13-5
Destellador (señalizador de emergencia) .....	6-29
Desempañador de la luneta .....	6-31
Dimensiones generales del vehículo ....	12-1
Dirección hidráulica .....	13-7

## E

Encendedor de cigarrillos.....	10-5
Encendido y arranque e inmovilizador del motor .....	6-13
Sistema de arranque inteligente “ <i>Smart Start</i> ” (vehículos con transmisión automática).....	6-14
Especificaciones del vehículo.....	12-1
Espejos retrovisores exteriores .....	6-21
Dispositivo de seguridad .....	6-21

Luz de cortesía .....	6-23
Pegadura eléctrica de los espejos retrovisores .....	6-22
Regulación eléctrica .....	6-21
Señalizadores de giro lateral .....	6-22
Espejo retrovisor interior .....	6-23

## F

Faros	
Regulación en altura del foco .....	6-27
Sistema de advertencia sonoro de luces y faros encendidos .....	6-27
Faro antiniebla	
Interruptor .....	6-28
Luz indicadora .....	6-1
Filtro de aire del motor .....	13-3
Filtro de combustible .....	13-2
Filtro de aceite del motor .....	13-2
Fluidos	
Capacidades .....	12-12
Luz indicadora de nivel bajo de fluido en el sistema hidráulico del freno/embrague .....	6-5
Recomendaciones, inspecciones y cambios .....	12-13
Dirección hidráulica .....	13-7
Frenos	
ABS (sistema de freno antibloqueo) .....	6-57
De estacionamiento .....	6-55
De servicio .....	6-55
Datos técnicos .....	12-10
Fluido .....	13-8

Luz indicadora del freno de estacionamiento .....	6-5
Luz indicadora del sistema de freno antibloqueo (ABS) .....	6-2
Pastillas .....	13-8
Fusibles .....	9-14
Caja de fusibles .....	9-14
Reemplazo .....	9-14

## G

Gancho de remolque .....	9-5
Gato .....	9-1
Geometría de la dirección .....	12-10
Guantera .....	10-1
Guantera refrigerada .....	10-1

## H

Herramientas .....	9-1
--------------------	-----

## I

Identificación del vehículo .....	12-1
Índice ilustrado .....	2-1
INFOCARD .....	3-3
Indicador de temperatura del líquido de enfriamiento del motor .....	6-1
Indicador del nivel de combustible .....	6-2
Interruptor de la luz indicadora de cambio de marcha (vehículos con transmisión manual – de estar equipado) .....	6-39

## L

Levantamiento del vehículo en el taller ..	9-4
Limpiadores y lavadores de los cristales .....	
Luneta .....	6-30
Parabrisas .....	6-30
Capacidad .....	12-12
Depósito de agua .....	13-12
Hojas .....	13-11
Llave con mando a distancia .....	6-6
Copia de la llave .....	6-6
Encendido y arranque .....	6-13
Luces	
Advertencia de puerta abierta o entreabierta .....	6-4
Advertencia de velocidad máxima .....	6-2
Advertencia del nivel de combustible en la reserva .....	6-2
Advertencia sonora de las luces y faros encendidos .....	6-27
Botón de mando de las luces .....	6-26
Indicadora de anomalía en el sistema de control de emisiones .....	6-4
Indicadora de anomalía en el sistema de inyección electrónica, de la transmisión automática y del inmovilizador electrónico del motor ..	6-3
Indicadora de carga de la batería .....	6-4
Indicadora de falla del sistema de sensores de los cinturones de seguridad o en el sistema de Airbag .....	6-5, 7-9

Indicadora de la luz de cola antiniebla .....	6-2
Indicadora de la presión de aceite del motor .....	6-3
Indicadora de luz alta/destellador .....	6-1
Indicadora de temperatura del líquido de enfriamiento del motor .....	6-1
Indicadora de velocidad de cruce .....	6-1
Indicadora del faro antiniebla .....	6-1
Indicadora del freno de estacionamiento y nivel bajo del fluido del sistema hidráulico del freno/embrague .....	6-5
Indicadora del modo deportivo (transmisión automática) .....	6-2
Indicadora del sistema de freno antibloqueo (ABS) .....	6-2
Indicadoras de los señalizadores de giro .....	6-1
Luz interior del techo .....	6-27
Luces de lectura delanteras/traseras .....	6-29
Luneta (desempañador) .....	6-31
Luz alta .....	6-26
Destellador .....	6-26
Luz indicadora de la luz alta/destellador .....	6-1
Temporizador del faro .....	6-27
Luz baja .....	6-26
Luz de cola antiniebla	
Interruptor .....	6-28
Luz indicadora .....	6-2
Luz de la placa de la matrícula .....	6-26, 9-25

## M

Mando a distancia .....	6-6
Programación .....	6-9
Sistema inoperante .....	6-8
Reemplazo de la pila .....	6-9
Mando de las luces .....	6-26
Mantenimiento preventivo .....	13-13
Matafuego .....	9-28
Modo deportivo (transmisión automática)	
Luz indicadora .....	6-2
Motor	
Cambio de aceite .....	13-1
Capó .....	9-6
Datos técnicos .....	12-3
Filtro de aire .....	13-3
Filtro de combustible .....	13-2
Filtro de aceite .....	13-2
Indicador de temperatura del líquido de enfriamiento .....	6-1
Indicadora de anomalía en el sistema de control de emisiones .....	6-4
Indicadora de anomalía en el sistema de inyección electrónica y transmisión automática .....	6-3
Inspección del nivel de aceite .....	13-2
Luz indicadora de la presión de aceite del motor .....	6-3
Sistema de enfriamiento .....	13-3
Sistema del inmovilizador del motor .....	6-13
Sobrecalentamiento .....	9-7

Ventilador del motor .....	9-9
----------------------------	-----

## N

Neumáticos	
Datos técnicos .....	12-11
Inspección de la presión .....	13-9
Rueda de repuesto .....	9-1
Intercambio de los neumáticos .....	13-10
Inspección de la condición .....	13-9
Reemplazo .....	9-2, 13-10

## O

Odómetro parcial, visor de la programación de advertencia de velocidad máxima y aviso de inspección .....	6-3
Odómetro total .....	6-3
Optativos .....	4-1

## P

Palanca de los señalizadores de giro .....	6-28
Parabrisas (limpiador y lavador) .....	6-30
Hojas del limpiador .....	13-11
Depósito de agua .....	13-12
Parasoles .....	10-1
Pedales del freno, del acelerador y del embrague .....	6-56
Pila del mando a distancia, reemplazo .....	6-9
Plan de mantenimiento preventivo .....	13-13
Portaanteojos .....	10-4
Portaampas con separadores .....	10-7
Portaobjetos central .....	10-2

Portaobjetos en el apoyabrazos delantero (de estar equipado).....	10-2
Portaobjetos en el techo (Sedán) .....	10-2
Posavasos en la consola.....	10-3
Posavasos trasero .....	10-3
Puertas	
Traba de seguridad para niños (puertas traseras).....	6-7
Bloqueo/desbloqueo con la llave .....	6-9, 6-10
Bloqueo/desbloqueo con el mando a distancia.....	6-7
Bloqueo/desbloqueo desde el habitáculo .....	6-11
Protección al medio ambiente .....	5-1
Conduciendo ecológicamente.....	5-1
Control de emisiones.....	5-2

## R

Radio / CD player con MP3 / bluetooth / tarjeta SD / dispositivo exterior por cable .....	10-6
Antena de la radio.....	10-7
Mandos en el volante.....	10-7
Subwoofer / amplificador .....	10-7
Red de Concesionarios y Talleres Autorizados Chevrolet .....	3-1
Relevadores.....	9-14, 9-17
Remolque de otro vehículo .....	9-5
Remolque del vehículo .....	9-6
Retrovisores exteriores (espejos).....	6-21
Dispositivo de seguridad.....	6-21
Luz de cortesía .....	6-23

Regulación eléctrica .....	6-22
Señalizadores de giro lateral.....	6-22
Retrovisor interior (espejo).....	6-23
Rueda de repuesto .....	9-1
Ruedas	
Balanceo.....	13-9
Datos técnicos.....	12-11
Inspección de la condición .....	13-9

## S

Servicios en la parte eléctrica.....	9-10, 13-1
Señalizador de giro	
Delantero.....	9-21
Trasero.....	9-22
Palanca .....	6-28
Luces indicadoras.....	6-1
Señalizadores de emergencia.....	6-29
Sensor de lluvia .....	6-31
Sistema de arranque inteligente "Smart Start" (vehículos con transmisión automática) .....	6-14
Sistema de aviso de inspección .....	13-12
Sistema de aviso de velocidad máxima.....	6-38
Sistema de encendido y arranque e inmovilizador del motor .....	6-13
Sistema de distribución del aire .....	6-41
Difusores de aire .....	6-41
Filtro de aire.....	6-41
Interrupción de los difusores de aire .....	6-41
Regulación de los difusores de aire ...	6-41
Sistema de enfriamiento del motor.....	13-3

Sistema de protección de tres etapas	
Airbag .....	7-1
Cinturones de seguridad .....	7-1
Tensores de los cinturones de seguridad del conductor y del pasajero.....	7-4
Sistema de protección infantil .....	7-10
Silla de seguridad para bebés .....	7-11
Silla de seguridad para niños.....	7-12
Sistema "ISOFIX" (Hatch) .....	7-11
Sistema eléctrico	
Datos técnicos .....	12-4
Sobrecalentamiento del motor .....	9-7
Con formación de vapor.....	9-10
Sin formación de vapor.....	9-8

## T

Tablero de instrumentos.....	6-1
Regulación de la luminosidad.....	6-28
Tacómetro (cuentavueltas).....	6-1
Tanque de combustible .....	13-4
Tapa del baúl	
Apertura y cierre .....	6-12
Tarjeta INFOCARD .....	3-3
Techo solar (Sedán)	
Accionamiento manual .....	10-6
Accionamiento eléctrico .....	10-5
Temporizador del faro .....	6-27
Tensores del cinturón de seguridad.....	7-4
Luz indicadora de falla .....	6-5
Tomacorriente para accesorios.....	10-5
Traba de seguridad para niños (puertas traseras).....	6-7

Transmisión automática .....	6-32
Cambio de aceite .....	13-7
Datos técnicos .....	12-5
Falla en el sistema .....	6-36
Luz indicadora de falla .....	6-35
Luz indicadora del modo deportivo ...	6-2
Modo económico, deportivo y antipatinazo .....	6-34
Nivel de aceite .....	13-6
Reducción de marcha para sobrepaso ( <i>kickdown</i> ) .....	6-35
Transmisión manual .....	6-32
Datos técnicos .....	12-5
Marchas adelante .....	6-32
Marcha atrás .....	6-32
Triángulo de seguridad .....	9-1

## V

Velocidad de crucero .....	6-37
Velocidad máxima .....	6-38
Luz de advertencia .....	6-2
Velocímetro .....	6-2
Volante de la dirección	
Bloqueo .....	6-25
Desbloqueo .....	6-25
Mandos de la radio / CD <i>player</i> con MP3 / <i>bluetooth</i> / tarjeta SD / dispositivo exterior por cable .....	10-7
Regulación de la posición .....	6-26
Sistema de protección contra impactos .....	6-25