

# 10

## ÍNDICE

---



**A**

|  |      |
|--|------|
| Aceite del diferencial .....                       | 6-23 |
| Aceite del motor .....                             | 6-8  |
| Cambio de aceite del motor y filtro .....          | 6-9  |
| Comprobación del nivel de aceite del motor .....   | 6-8  |
| Especificaciones del aceite del motor .....        | 8-4  |
| Sistema de control de la duración del aceite ..... | 6-12 |
| Testigo de cambio de aceite del motor .....        | 2-21 |
| Testigo de la presión de aceite del motor .....    | 2-12 |
| Testigo del nivel de aceite del motor .....        | 2-26 |
| Adición de líquido de frenos / embrague .....      | 6-15 |
| Airbag .....                                       | 1-28 |
| Airbag del acompañante .....                       | 1-29 |
| Airbag del conductor .....                         | 1-29 |
| Airbags de cortina .....                           | 1-32 |
| Airbags laterales .....                            | 1-31 |
| Interrupción de activación / desactivación .....   | 1-38 |
| Airbags laterales .....                            | 1-31 |
| Aire acondicionado .....                           | 4-6  |
| Ajuste de los espejos retrovisores .....           | 3-7  |
| Anclajes superior e inferior para sujeciones ..... | 1-12 |
| Antena .....                                       | 2-74 |
| Apoyacabezas .....                                 | 1-19 |
| Aquaplaning .....                                  | 3-36 |
| Arranque del motor .....                           | 3-13 |
| Arranque del motor con cables auxiliares .....     | 5-16 |
| Arranque del motor con los cables de batería ..... | 5-16 |
| Arranque del motor diésel .....                    | 3-14 |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Asiento eléctrico ..... | 1-23 |
|-------------------------|------|

|  |      |
|--|------|
| Regulación de la reclinación .....                   | 1-23 |
| Regulación deslizable .....                          | 1-23 |
| Regulación en altura .....                           | 1-23 |
| Asientos delanteros .....                            | 1-20 |
| Apoyo lumbar del asiento del conductor .....         | 1-21 |
| Plegue del asiento del acompañante .....             | 1-22 |
| Regulación de la reclinación .....                   | 1-20 |
| Regulación deslizable .....                          | 1-20 |
| Regulación en altura del asiento del conductor ..... | 1-21 |
| Asientos traseros .....                              | 1-24 |
| Doble plegue .....                                   | 1-26 |
| Plegue .....   | 1-24 |
| Plegue del asiento de la tercera fila .....          | 1-28 |
| Regulación de la reclinación .....                   | 1-26 |

**B**

|  |      |
|--|------|
| Bandeja inferior del asiento del acompañante ..... | 2-71 |
| Barras portaequipajes .....                        | 2-74 |
| Batería .....                                      | 6-21 |
| Arranque del motor con cables auxiliares .....     | 5-16 |
| Protección contra descarga .....                   | 2-34 |
| Sustitución de la pila del transmisor .....        | 2-52 |
| Bloqueo de las puertas .....                       | 2-53 |
| Bloqueo de seguridad infantil de puertas .....     | 2-56 |
| Seguro antirrobo .....                             | 2-55 |
| Sistema centralizado de bloqueo de puertas .....   | 2-55 |

|              |      |
|--------------|------|
| Bocina ..... | 2-68 |
|--------------|------|

|  |      |
|--|------|
| Botón de las luces de emergencia .....                       | 2-43 |
| Botón del desempañador de luneta yespejos retrovisores ..... | 2-43 |

**C**

|   |            |
|---|------------|
| Caja de cambios                                     |            |
| Cambio automático .....                             | 3-15, 3-16 |
| Transmisión manual .....                            | 3-14, 3-15 |
| Caja de consola .....                               | 2-70       |
| Calefacción .....                                   | 4-7        |
| Calefacción del parabrisas .....                    | 2-44       |
| Calefactor auxiliar .....                           | 4-9        |
| Cambio automático .....                             | 3-15, 3-16 |
| Indicador de posición de la palanca selectora ..... | 2-14       |
| Líquido del cambio automático .....                 | 6-17       |
| Cambio de aceite del motor y filtro .....           | 6-9        |
| Capó .....  | 2-61       |
| Ceniceros .....                                     | 2-67       |
| Centro de información del conductor (CIC) .....     | 2-30       |
| Brújula .....                                       | 2-20       |
| Ordenador de viaje .....                            | 2-28       |
| Pantalla del FATC .....                             | 2-32       |
| Cinturón de seguridad                               |            |
| Cinturones de seguridad de tres puntos .....        | 1-6        |
| Cuidados .....                                      | 6-42       |
| Mantenimiento de los cinturones de seguridad .....  | 1-8        |
| Mujeres embarazadas y cinturones de seguridad ..... | 1-10       |

|   |      |  |           |  |              |
|---|------|--|-----------|--|--------------|
| Pretensor del cinturón de seguridad .....                   | 1-8  | Control de velocidad .....                                 | 2-45      | Espejo retrovisor eléctrico plegable .....           | 3-8          |
| Recordatorio cinturón de seguridad del conductor .....      | 2-15 | Indicador .....  | 2-21      | Espejo retrovisor electrocrómico .....               | 3-10         |
| Regulación en altura del cinturón de seguridad .....        | 1-9  | Control electrónico de estabilidad (ESC) .....             | 3-26      | Espejo retrovisor interior .....                     | 3-9          |
| Cinturones de seguridad de tres puntos .....                | 1-6  | Botón de desactivación del ESC .....                       | 3-28      | Espejos retrovisores .....                           | 3-7          |
| Combustible .....   | 3-4  | Indicador de desactivación del ESC .....                   | 2-17      | Espejos retrovisores exteriores .....                | 3-7          |
| Combustible para motor diésel .....                         | 3-5  | Testigo de ESC activo .....                                | 2-17      | Espejos retrovisores exteriores eléctricos .....     | 3-7          |
| Llenado del depósito de combustible .....                   | 3-5  | Cuadro de instrumentos .....                               | 2-4       | Estacionamiento del vehículo .....                   | 3-32         |
| Recomendaciones sobre el combustible .....                  | 3-4  | Cubierta del baúl .....                                    | 2-71      | Estruche para anteojos de sol .....                  | 2-63         |
| Repositado combustible bidones/conten-<br>portátiles .....  | 3-7  | Cuentakilómetros / cuentakilómetros<br>parcial .....       | 2-5       |  |              |
| Cómo cambiar un neumático pinchado .....                    | 5-11 | Cuentarrevoluciones .....                                  | 2-5       | <b>F</b>   |              |
| Compartimento de monedas .....                              | 2-71 | Cuidados del vehículo .....                                | 6-40      | Faros .....  | 2-32         |
| Compartimento del motor .....                               | 6-5  | Cuidados del cinturón de seguridad .....                   | 6-42      | Interruptor de nivelación de faros .....             | 2-33         |
| Condiciones adversas .....                                  | 7-2  | Cuidados y limpieza del exterior .....                     | 6-43      | Lavaparabrisas .....                                 | 2-43         |
| Conducción del vehículo .....                               | 3-15 | Cuidados y limpieza del interior .....                     | 6-41      | Sustitución de lámparas .....                        | 6-36         |
| Conmutador de las luces .....                               | 2-32 | Limpieza del exterior del parabrisas .....                 | 6-42      | Faros antiniebla delanteros .....                    | 2-37         |
| Conmutador de las luces de largo alcance .....              | 2-36 | Productos de limpieza .....                                | 6-40      | Indicador .....                                      | 2-14         |
| Conmutadores y mandos .....                                 | 2-36 | Protección de la corrosión .....                           | 6-44      | Sustitución de lámparas .....                        | 6-39         |
| Consejos de utilización del sistema<br>de ventilación ..... | 4-16 | Superficies de los cristales .....                         | 6-42      | Filtro de partículas diésel (DPF)<br>Indicador ..... | 6-23<br>2-23 |
| Consejos sobre la conducción .....                          | 3-31 |  |           | Filtro del aire .....                                | 6-20         |
| Control automático de la climatización .....                | 4-10 | <b>D</b>   |           | Filtro del aire acondicionado .....                  | 6-29         |
| Control de temperatura .....                                |      | Desempañado y desescarchado .....                          | 2-43, 4-9 | Freno de mano .....                                  | 3-22         |
| Botón del modo de recirculación .....                       | 4-5  | Diffusores de aire .....                                   | 4-2       | Consejos para estacionar en invierno .....           | 3-25         |
| Mando de modo de distribución del aire .....                | 4-4  | <b>E</b>   |           | Freno motor .....                                    | 3-31         |
| Mando de regulación de temperatura .....                    | 4-3  | Encendedor y salida de alimentación<br>de accesorios ..... | 2-65      | Freno de mano .....                                  | 3-20         |
| Mando de regulación del ventilador .....                    | 4-4  | Especificaciones .....                                     | 8-5       | Frenos mojados .....                                 | 3-21         |
| Panel de mandos .....                                       | 4-3  | Especificaciones del vehículo .....                        | 8-5       | Frenos sobrecalentados .....                         | 3-21         |
|   |      |  |           | Sistema antibloqueo de frenos .....                  | 3-25         |
|   |      |  |           | Testigo del sistema de frenos .....                  | 2-9          |
|   |      |  |           | Función de luz puerta .....                          | 2-34         |



|   |      |
|---|------|
| Rotación .....                                  | 6-27 |
| Rueda de repuesto de uso temporal .....         | 6-28 |
| Números de identificación .....                 | 8-2  |
| <b>O</b>  |      |
| Octanaje .....                                  | 3-4  |
| Occupantes de la tercera fila de asientos ..... | 1-6  |
| Pliegue .....                                   | 1-28 |
| Occupantes de los asientos delanteros .....     | 1-6  |
| Occupantes de los asientos traseros .....       | 1-6  |
| <b>P</b>  |      |
| Palanca de los intermitentes .....              | 2-35 |
| Parasoles .....                                 | 2-73 |
| Pedal del freno .....                           | 6-23 |
| Pliegue del asiento de la tercera fila .....    | 1-28 |
| Pliegue del respaldo del asiento trasero .....  | 1-24 |
| Portabultos bajo el piso .....                  | 2-72 |
| Portabultos en el baúl .....                    | 2-73 |
| Portatalejas .....                              | 2-70 |
| Portavasos .....                                | 2-69 |
| Portón trasero .....                            | 2-59 |
| Botón de desbloqueo de la luneta .....          | 2-60 |
| Testigo de portón trasero abierto .....         | 2-20 |
| Precauciones de seguridad .....                 | 6-2  |
| Precauciones en la conducción .....             | 3-2  |
| Protección del medio ambiente .....             | 3-46 |

**R**

|  |      |
|--|------|
| Recirculación .....                              | 4-5  |
| Recordatorio de luces encendidas .....           | 2-34 |
| Red portaequipajes .....                         | 2-72 |
| Red portabultos .....                            | 2-72 |
| Refrigerante .....                               | 6-13 |
| Regulación del volante .....                     | 3-10 |
| Reloj digital .....                              | 2-65 |
| Remolcado del vehículo .....                     | 5-18 |
| Remolcalle de emergencia .....                   | 5-20 |
| Remolque .....                                   | 3-37 |
| Indicador de remolque .....                      | 2-24 |
| Rodaje .....                                     | 3-2  |
| Rueda de repuesto, gato y herramientas .....     | 5-2  |
| <b>S</b>   |      |
| Salida de alimentación para accesorios .....     | 2-65 |
| Sensor de irradiación solar .....                | 4-10 |
| Sensor de lluvia .....                           | 2-39 |
| Sensor de temperatura .....                      | 4-10 |
| Sistema antibloqueo de frenos .....              | 3-25 |
| Cómo frenar con ABS .....                        | 3-26 |
| Testigo .....                                    | 2-18 |
| Sistema centralizado de bloqueo de puertas ..... | 2-55 |
| Sistema de audio .....                           |      |
| Radio RDS y cambiador de CD .....                | 4-32 |
| Radio RDS y reproductor de CD .....              | 4-17 |
| Sistema de ayuda al estacionamiento .....        | 3-33 |
| Testigo .....                                    | 2-21 |

Sistema de cierre centralizado mando a distancia .....

2-48

Bloqueo de puertas y activación del modo antirrobo .....

2-49

Bloqueo de puertas y desactivación del antirrobo .....

2-49

Sonido del claxon .....

2-50

Transmisor .....

2-52

Sistema de control de descenso (DCS) .....

3-28

Testigo de DCS activo y de sistema no operativo .....

2-17

Sistema de dirección asistida variable .....

3-11

Sistema de enclavamiento del cambio (BTSI) .....

3-18

Sistema de escape del motor .....

3-45

Sistema de navegación .....

9-3

Sistema de sujeción suplementario (airbag) .....

1-28

Sistema de tracción total (AWD) .....

3-26

  Testigo .....

2-8

Sistema de turbocompresor .....

3-30

Sistema inmovilizador .....

3-13

  Testigo .....

2-18

Sobrecalentamiento .....

5-23

Sujeción para niños .....

1-10

**T**

Tabla de líquidos y lubricantes .....

8-3

Techo solar eléctrico .....

2-64

Testigo de agua en el combustible .....

2-23

Testigo de bajo nivel de combustible .....

2-7

## 10-6 INDICE

---

|   |            |
|---|------------|
| Testigo de puerta abierta .....                         | 2-20       |
| Testigo de revisión urgente del vehículo .....          | 2-19       |
| Testigo de temperatura del refrigerante del motor ..... | 2-20       |
| Testigo del ABS .....                                   | 2-8        |
| Testigo del cinturón de seguridad del acompañante ..... | 2-45       |
| Testigo del sistema de carga de batería .....           | 2-11       |
| Testigo del SSPS .....                                  | 2-24       |
| Transmisión manual .....                                | 3-14, 3-15 |
| Líquido de la caja de cambios manual .....              | 6-17       |

## V

|  |      |
|--|------|
| Velocímetro .....                              | 2-5  |
| Ventilación .....                              | 4-8  |
| Visualización de la temperatura exterior ..... | 4-15 |

## Z

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Zarandeo del vehículo ..... | 5-22 |
|-----------------------------|------|