


Parasoles


Los parasoles se pueden inclinar hacia arriba, hacia abajo o lateralmente para la protección del conductor y del pasajero delantero contra los rayos solares.

Dependiendo del modelo del vehículo, los parasoles están equipados con espejos con iluminación; la luz enciende al abrirse la tapa del espejo.



Guantera

La guantera es iluminada y está provista con un posavasos, portamonedas, portabolígrafo, portadocumentos y un soporte para acomodar la Guía del Propietario.



Guantera refrigerada

Se puede refrigerar la guantera a través de la salida de aire, ubicada a la izquierda.

El control de entrada de aire frío se hace por medio del interruptor cerca de la salida de aire.


Si lo desea, se puede cerrar la salida de aire.



MPA33108J0002

Portaobjetos central


Ubicado en el panel central para acomodar pequeños objetos (de equiparse).



MPA33107J0003

Portaobjetos en el techo (Sedán)

Ubicado en el techo, cerca de las luces de lectura, para acomodar pequeños objetos (de equiparse).




MPA33159J0003

Portaobjetos en el apoyabrazos delantero (de estar equipado)

Ubicado en el apoyabrazos, al lado del asiento del conductor, para acomodar pequeños objetos.


Para abrir: Presione la traba de retención, ubicada en el extremo frontal de la tapa y la tire hacia arriba.

Para cerrar: Simplemente la mueva hacia abajo.



Posavasos en la consola


Ubicado en la consola central, cerca de la palanca del freno de estacionamiento, sirve para acomodar vasos y/o pequeños objetos



Posavasos trasero

El posavasos está empotrado en la parte central del almohadón del asiento trasero.


Para abrir: Presione una vez sobre la superficie del mecanismo del posavasos y a continuación, lo libere; dicho posavasos se abrirá automáticamente.



Para cerrar: Presione despacio el mecanismo del posavasos desde la parte frontal; lo empuje nuevamente hacia su alojamiento hasta cerrarlo y lo libere, según señalado.



Nota La parte central del soporte del posavasos se desplaza automáticamente hacia la posición abierta (hacia abajo) o hacia la posición cerrada (hacia arriba), según sea necesario.




Portaanteojos

El portaanteojos está ubicado en el techo del vehículo, a la izquierda del conductor y acomoda un par de anteojos.


Para abrir: tire la tapa.

Para cerrar: suelte la tapa.



Bolsas portaobjetos


Están ubicadas en los asientos delanteros en la parte inferior frontal.



En la parte trasera del respaldo de los asientos delanteros también están disponibles bolsas portaobjetos.



Encendedor de cigarrillos

Con el encendido conectado, presione el botón del encendedor  y espere algunos segundos hasta que retorne automáticamente, listo para uso. Permite que sean conectados aparatos eléctricos, tales como, teléfonos móviles y otros accesorios. El suministro máximo de energía hacia el aparato no debe exceder 120 vatios.




Nota No conecte aparatos que suministren energía eléctrica al enchufe, por ejemplo, baterías.

Cenicero delantero

Para abrir: presione la tapa frontal, cerca de la palanca de cambios de la transmisión y la tapa se arrojará hacia fuera.

Para limpieza: quite el cenicero, tirándolo.




Tomacorriente para accesorios

Hay un tomacorriente para accesorios provisto para los pasajeros traseros. Dicho tomacorriente está ubicado en la parte trasera de la consola central y permite conectar aparatos eléctricos, tales como teléfonos móviles y otros accesorios. El suministro máximo de energía al aparato no debe exceder 120 vatios.






Nota No conecte aparatos que suministren energía eléctrica al enchufe, por ejemplo, baterías.





Techo solar accionado eléctricamente (Sedán)


Funciona con el encendido conectado.

Para abrir: presione el botón , por 0,5 segundo y el mismo va a abrirse automáticamente. Para interrumpir la apertura, presione nuevamente el botón .

Para cerrar: presione el botón , hasta que el techo solar quede completamente cerrado.

Para levantarlo: cierre el techo solar y presione el botón .


Para bajarlo: presione el botón , hasta que el techo solar quede completamente cerrado.



Para abrir la celosía: se puede abrirla con el techo solar cerrado o levantado.

Nota Con la celosía cerrada, asegúrese de bajar el techo solar al salir del vehículo, pues en caso de que el techo solar estuviese levantado, se podría abrir la celosía desde afuera del vehículo.

¡Atención! Mantenga las manos lejos de piezas móviles mientras estuviese accionando el techo solar. Antes de salir del vehículo, quite la llave del interruptor de encendido para evitar que los demás ocupantes del vehículo accionen el techo solar inadvertidamente; de esta manera se evita el riesgo de accidentes.



Accionamiento manual del techo solar


El sistema está protegido por un fusible ubicado en la caja de fusibles. En caso de que hubiera alguna avería, se puede accionar el techo solar como sigue:

1. Quite, tirando la tapa del mecanismo.
2. Con un destornillador, comprima y gire la parte central del dispositivo de mando.

Cuando fuese a cambiar el fusible, busque un Concesionario o Taller Autorizado Chevrolet.


Radio / reproductor de CD player con MP3

En cuanto a instrucciones de operación de la radio / CD player con MP3 / bluetooth / tarjeta SD / dispositivo exterior por cable, véase el *Manual del Fabricante* que acompaña este *Manual*.



Mandos en el volante para la radio / CD player con MP3 / bluetooth / tarjeta SD / dispositivo exterior por cable

En cuanto a instrucciones de operación de la radio / CD player con MP3 / bluetooth / tarjeta SD / dispositivo exterior por cable, véase el *Manual del Fabricante* que acompaña este *Manual*.



Antena de la radio


La antena de la radio está instalada en el techo (parte trasera del vehículo). Según la versión, la antena puede ser Estilo Tiburón.



Nota En caso de que decida instalar un teléfono móvil dentro del vehículo, le recomendamos la instalación de una antena exterior; esto va a evitar riesgos de interferencia entre las ondas de transmisión del teléfono móvil (alta frecuencia) y de los sistemas electrónicos instalados en el vehículo.

Subwoofer / amplificador

Opcionalmente, se puede equipar el vehículo con subwoofer y amplificador, ubicados debajo del portaobjetos.



Portamapas con separadores

Los portamapas están ubicados en las puertas delanteras. Hay separadores que se pueden mover hacia delante o hacia atrás para acomodar pequeños objetos.