

## Índice alfabético

### A

Accesorios y modificaciones del vehículo .....	124
Aceite del motor .....	134
Aditivos para el combustible .....	118
Airbag operativo.....	67
Aire acondicionado .....	91
Ajuste de los asientos .....	6, 36
Ajuste de los reposacabezas .....	7
Ajuste de los retrovisores .....	8
Ajuste del volante .....	9, 62
Ajuste eléctrico .....	29
Ajuste manual .....	29
Ajustes memorizados.....	22
Al salir de viaje .....	17
Antena de mástil fijo.....	88
Antideslumbramiento manual .....	30
Apoyacabezas .....	35
Arranque con cables .....	163
Asientos traseros .....	39
Asistencia en carretera .....	195

### B

Batería .....	143
Bloque de relés .....	156
Bloqueo automático .....	24
Bloqueo manual de puertas.....	22
Bocina .....	14, 62

### C

Caja de cambios .....	16
Cambio de ruedas .....	161
Cambio manual .....	113
Capacidades .....	190
Capó .....	129
Catalizador .....	112
Centro de información del conductor .....	72
Cierre centralizado .....	23
Cinturón abdominal.....	43
Cinturón de seguridad .....	8
Cinturón de seguridad de tres puntos .....	42
Cinturones de seguridad .....	40
Climatización .....	15
Cómo abrocharse el cinturón de seguridad.....	41
Compartimento de carga .....	26, 56
Comprobación de los neumáticos .....	158
Comprobación del sistema .....	68
Conducción defensiva .....	98
Conducción económica.....	95
Conducción todoterreno.....	100
Conducir respetando el medio ambiente .....	94
Conducir sobre calzadas mojadas.....	104

Conmutador de las luces .....	79
Control automático de las luces . .	81
Control de la iluminación del tablero de instrumentos .....	85
Control del vehículo .....	96
Cuadro de instrumentos .....	65
Cubierta del compartimento de carga .....	57
Cuentakilómetros parcial .....	65
Cuentarrevoluciones .....	66
Cuidado de los cinturones de seguridad.....	43
Cuidado exterior .....	167
Cuidado interior .....	169

**D**

Datos del motor .....	184
Datos específicos del vehículo .....	3
Depósito de combustible para arranque en frío .....	123
Desbloqueo del vehículo .....	6
Dimensiones del vehículo .....	189
Dimensiones de montaje del enganche de remolque .....	193

**E**

Elevación del vehículo.....	127
Elevallas eléctricas .....	31
Elevallas manuales .....	31
Estacionamiento .....	17, 111

Estacionamiento sobre superficies inflamables.....	111
Extintor.....	57

**F**

Faros antiniebla .....	84
Faros antiniebla traseros .....	71, 85
Faros halógenos .....	147
Filtro de aire del motor .....	136
Forma convexa .....	29
Freno de estacionamiento .....	116
Frenos .....	98, 115
Funcionamiento regular del aire acondicionado .....	93
Fusibles .....	151

**G**

Guantera .....	55
----------------	----

**H**

Herramientas .....	157
--------------------	-----

**I**

Iluminación de entrada .....	87
Iluminación de la guantera .....	87
Iluminación del compartimento de carga .....	86
Iluminación exterior .....	11
Iluminación interior .....	150
Indicador de combustible .....	66

Indicador de temperatura del refrigerante del motor .....	67
Infocard.....	19
Información de servicio .....	171
Información sobre emisiones . . .	128
Información sobre la carga .....	58
Inmovilización del vehículo .....	127
Inmovilizador .....	28
Intermitentes .....	67
Interruptor de desconexión de la batería.....	127
Introducción .....	3

**L**

Limpia/lavaparabrisas .....	63
Líquido de frenos .....	142
Líquido de la dirección asistida .	141
Líquido de lavado .....	142
Líquidos y lubricantes recomendados .....	180
Llantas y neumáticos .....	157
Llaves .....	18
Luces antiniebla .....	71, 149
Luces de emergencia .....	83
Luces interiores .....	86
Luces traseras .....	149
Luneta térmica trasera .....	34
Luz alta .....	82
Luz de carretera .....	71

Luz de la patente .....	150
Luz indicadora de anomalía del sistema de control de emisiones .....	68

**M**

Mando a distancia .....	19
Manejo del volante.....	99

**N**

Nivel de combustible bajo .....	71
Número de identificación del vehículo .....	182

**O**

Oficinas de Asistencia al Cliente .....	194
---	-----

**P**

Parasoles .....	34
Peligro, advertencia y atención .....	4
Pendientes y carreteras de montaña.....	107
Pesos del vehículo .....	187
Planes de revisiones .....	175
Plegado .....	30
Portaobjetos del tablero de instrumentos .....	52
Portavasos .....	55

Posiciones de la cerradura del encendido .....	109
Presión de aceite del motor .....	70
Presiones de los neumáticos .....	191
Protección contra descarga de la batería .....	87
Puerta abierta .....	71

**R**

Radio AM-FM .....	88
Recuperación de una salida de la carretera.....	100
Refrigerante del motor .....	136
Regulador de velocidad .....	71, 117
Reloj .....	64
Remolcado del vehículo .....	165
Repostaje .....	119
Rodaje de un vehículo nuevo .....	109
Rotación de los neumáticos .....	159
Rueda de auxilio .....	163

**S**

Salidas de aire fijas .....	92
Salidas de aire regulables .....	92
Seguros para niños .....	25
Señales con luz alta .....	83
Señalización de giros y cambios de carril .....	83
Servicio .....	93
Si el vehículo está atascado.....	108

Sistema antibloqueo de frenos ..	115
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) .....	69
Sistema de airbags .....	44
Sistema de alarma antirrobo .....	26
Sistema de calefacción y ventilación .....	89
Sistema de carga .....	68
Sistema de escape del motor .....	112
Sistema de frenos .....	69
Sistemas de retención infantil .....	48
Sistemas limpia y lavaparabrisas ..	14
Sobrecalentamiento del motor... ..	138
Sustitución de lámparas .....	146
Sustitución de las escobillas .....	145

**T**

Tapacubos .....	160
Temperatura del refrigerante del motor .....	70
Tomas de corriente .....	64
Triángulo de señalización de peligro .....	57

**U**

Uso de este manual .....	3
--------------------------	---

**V**

---

Velocímetro .....	65
Ventilador de refrigeración del motor .....	140
Vista del compartimento del motor .....	131
Vista general del tablero de instrumentos .....	10, 61

