

## Índice alfabético

<b>A</b>	
Accesorios y modificaciones del vehículo.....	154
Aceite del motor.....	160, 198
Activación de la radio .....	108
Activación del reproductor de CD... 13	
Activar emisoras guardadas ..	108, 109
Actualización de listas de emisoras.....	10
Airbags y pretensores de cinturones.....	76
Aire acondicionado .....	123
Ajustar la hora y fecha.....	107
Ajuste del asiento eléctrico.....	40
Ajuste de los asientos.....	6, 38
Ajuste de los retrovisores .....	8
Ajuste del apoyacabezas .....	7
Ajuste del volante .....	8, 63
Ajuste del volumen .....	101
Ajuste eléctrico .....	29
Ajustes del tono .....	105
Ajustes memorizados .....	20
Al salir de viaje .....	15
Antideslumbramiento automático ..	31
Antideslumbramiento manual .....	31
Argollas.....	60
Apagado automático .....	101
Apoyabrazos.....	40, 41, 58
Apoyacabezas .....	36
<b>Arranque con cables.....</b>	
Arranque del motor.....	134
Asistente de estacionamiento.....	149
Asistente de frenada.....	146
Avisos acústicos .....	82
<b>B</b>	
Banda de frecuencias seleccionar .....	108
Batería .....	163
Bloqueo automático.....	25
Bocina.....	12, 64
Botiquín .....	61
Búsqueda de emisoras automática .....	108
manual .....	108
<b>C</b>	
Cadenas para nieve .....	183
Caja de cambios.....	14
Caja de fusibles del compartimento del motor.....	175
Caja de fusibles del tablero de instrumentos.....	177
Calefactado .....	30
Calefactor auxiliar.....	129
Cambiar el idioma.....	107
Cambiar el nivel de carpetas.....	115
Cambio automático.....	141

Cambio de ruedas .....187  
 Cambio manual .....144  
 Capacidades.....205  
 Capó .....155  
 Catalizador .....140  
 Ceniceros .....69  
 Centro de información del conductor .....80  
 Cierre centralizado .....23  
 Cinturón abdominal .....45  
 Cinturón de seguridad .....7  
 Cinturón de seguridad de tres puntos .....43  
 Cinturones de seguridad .....42  
 Climatización .....14  
 Climatizador Automático electrónico.....125  
 Combustible para motores de gasolina.....151  
 Combustible para motores Diesel .....151  
 Compartimento de carga/Baúl.....26, 58  
 Computadora de a bordo.....83  
 Conectar dispositivo Bluetooth ....118  
 Configuración de música Bluetooth .....119  
 Conmutador de las luces.....87  
 Control automático de las luces ..88

Control de la iluminación del tablero de instrumentos.....90  
 Control del vehículo.....132  
 Control electrónico de estabilidad.....77, 147  
 Control electrónico de estabilidad desactivado.....78  
 Corte de combustible en régimen de retención .....138  
 Cuentakilómetro/Odómetro .....70  
 Cuentakilómetro/Odómetro parcial.70  
 Cuentarrevoluciones/Tacómetro....70  
 Cuidado exterior .....194  
 Cuidado interior.....196  
 Datos del motor .....170

**D**

Datos específicos del vehículo.....3  
 Datos del motor .....203  
 Desbloqueo del vehículo .....5  
 Designaciones de los neumáticos.....180  
 Dimensiones del vehículo.....205  
 Dispositivo antirrobo .....95  
 Dispositivo Bluetooth .....118

**E**

Emisora guardar/recuperar/seleccionar .108

Encendedor de cigarrillos.....68  
 Encendido y apagado del Sistema de infoentretenimiento.101  
 Entrada de aire .....130  
 Entrada AUX conectar un dispositivo .....117  
 Estacionamiento .....17, 142  
 Extintor .....61

**F**

Faros antiniebla .....89  
 Faros empañados.....90  
 Faros en viajes al extranjero .....88  
 Faros halógenos.....165  
 FAV .....109  
 Filtro de aire del motor.....161  
 Filtro de partículas Diesel.....78, 139  
 Filtro de polen.....131  
 Forma convexa.....29  
 Freno de estacionamiento .....145  
 Frenos .....145, 163  
 Fusibles.....173

**G**

Guantera.....57  
 Guardar una emisora .....110

**H**

Herramientas del vehículo.....	179
Hora/Fecha ajustar .....	67, 85, 107

**I**

Idioma cambiar.....	107
Iluminación de entrada .....	91
Iluminación del tablero de instrumentos.....	173
Iluminación de salida .....	92
Iluminación exterior .....	87
Iluminación interior .....	90, 172
Indicación de Servicio.....	72
Indicador de combustible.....	71
Indicador de temperatura del refrigerante del motor.....	71
Información de Servicio .....	198
Información sobre la carga .....	62
Inmovilización del vehículo.....	154
Inmovilizador .....	28, 79
Intermitentes.....	76
Intermitentes laterales .....	170
Interrupción de corriente.....	143
Introducción .....	1

**J**

Juego de reparación de neumáticos.....	183
--	-----

**L**

Levantavidrios eléctricos .....	31
Levantavidrios manuales.....	31
Limpia/lavaparabrisas.....	64
Limpia/luneta.....	13, 66
Líquido de frenos.....	163
Líquido de frenos y embrague .....	201
Líquido de la dirección asistida..	162
Líquido de lavado .....	162
Líquidos y lubricantes recomendados .....	199
Llaves.....	18
Lista de emisoras .....	111
Lista de memorización automática.....	108
Listas de favoritos.....	111
Luces antiniebla.....	79, 167
Luces de emergencia .....	12
Luces de lectura .....	91
Luces de marcha atrás .....	90
Luces en los parasoles.....	91
Luces exteriores .....	79
Luces interiores .....	91
Luces traseras.....	167
Luneta térmica trasera.....	33
Luz de carretera .....	88
Luz de la matrícula .....	170

**M**

Mando a distancia .....	5, 18
Mandos en el volante .....	63
Manejo.....	95, 132
Mando BACK.....	102
Mando MENU.....	102
Mensajes del vehículo.....	81
Menú de bandas AM/FM .....	110
Modo manual.....	142
MP3 .....	113

**N**

Neumáticos de invierno.....	180
Nivel de carpetas.....	113
Nivel de combustible bajo.....	79
Número de identificación del vehículo.....	202

**O**

Operación de Bluetooth.....	118
-----------------------------	-----

**P**

Palanca selectora .....	141
Pantalla de información gráfica .....	80
Pantallas indicadoras .....	94
Pantalla indicadora del cambio....	141
Parasoles.....	34
Peligro, Advertencia y Atención.....	4
Personalización del vehículo.....	84

Pesos del vehículo .....	204
Piloto antiniebla .....	79, 89, 172
Pise el pedal del freno .....	79
Placa de características .....	202
Plegado .....	29
Portaequipajes de techo.....	61
Portaanteojos .....	58
Portaobjetos del apoyabrazos.....	58
Portaobjetos en el tablero de instrumentos.....	56
Portavasos.....	57
Posición de asiento .....	39
Posiciones de la cerradura del encendido.....	133
Posiciones de montaje del sistema de protección infantil .....	52
Pre calentamiento.....	78
Presión de aceite del motor.....	78
Presión de los neumáticos ..	180, 206
Profundidad del dibujo.....	181
Programas electrónicos de marcha .....	142
Protección antirrobo .....	27, 95
Protección contra descarga de la batería .....	92
Puerta abierta .....	79
Puerto USB.....	117
Purga del sistema de combustible Diesel.....	164

<b>Q</b>	
Quickheat .....	129
<b>R</b>	
Ráfagas .....	88
Radio .....	97, 99
Realización de trabajos .....	155
Recepción de emisoras de radio .	108
Recordatorio del cinturón de seguridad .....	76
Recuperar una emisora .....	109
Refrigerante del motor.....	161
Refrigerante y Anticongelante ..	200
Registadores de datos .....	207
Regulador de velocidad.....	79, 148
Reloj .....	67
Remolcado del vehículo .....	192
Remolcado de otro vehículo.....	193
Reproductor de CD .....	112
Revisión urgente del vehículo .....	77
Rodaje de un vehículo nuevo ...	133
Rueda de repuesto .....	179
Ruedas y neumáticos .....	180
<b>S</b>	
Salidas de aire fijas .....	130
Salidas de aire regulables .....	129
Seguros para niños .....	25
Selección de funciones.....	80

Seleccionar la banda de frecuencias.....	108
Seleccionar la emisora .....	108
Sensor de calidad del aire .....	129
Sensor de lluvia.....	79
Sensor de estacionamiento .....	149
Señalización de giros y cambios de carril .....	89
Servicio.....	72, 198
Silencio .....	28
Sistema antibloqueo de frenos .	77, 145
Sistema de airbags.....	46
Sistema de airbags de cortina .....	49
Sistema de airbags frontales .....	47
Sistema de airbags laterales .....	48
Sistema de alarma antirrobo .....	28
Sistema de carga.....	76
Sistema de calefacción y ventilación .....	122
Sistema de control de tracción ....	146
Sistema de control de tracción desactivado.....	78
Sistema de escape del motor.....	139
Sistema de frenos y embrague.....	77
Sistema de Infoentretenimiento.....	93
Sistema de llave electrónica.....	20, 22
Sistemas de protección infantil.....	51
Sistemas de protección infantil con anclajes superiores .....	55

Sistemas de protección infantil  
  ISOFIX .....55  
Sistemas limpia y lavaparabrisas .. 13  
Supresión del sonido (mute)..... 101  
Sustitución de lámparas ..... 165  
Sustitución de las escobillas..... 164

**T**

Tapacubos .....187  
Techo solar .....34, 196  
Temperatura exterior .....67  
Testigo de averías (MIL) .....76  
Tomas de corriente .....68  
Triángulo de advertencia .....61

**U**


Uso Conexión USB..... 117  
Uso del presente manual.....3  
Uso del reproductor de CD..... 112  
Uso del Sistema de  
  infoentretenimiento.....93

**V**

Velocímetro.....70  
Ventilación ..... 122  
Vista del compartimento  
  del motor ..... 157  
Vista general del tablero de  
  instrumentos.....75

Volumen de encendido .....101  
Volumen en función de  
  la velocidad ..... 100



A large, stylized silhouette of a tree with many branches and leaves, rendered in a light blue color against a darker blue background. The tree is positioned on the right side of the page, with its trunk extending from the bottom towards the top.

No se permite reproducir o traducir, total o parcialmente, el contenido de esta guía sin autorización previa por escrito de General Motors de Argentina S.R.L. Todos los informes, ilustraciones y especificaciones contenidos en esta guía corresponden a datos existentes en la época de su publicación. General Motors de Argentina S.R.L. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento, tanto en el producto como en la guía, sin previo aviso.



**General Motors de Argentina S.R.L.**  
Departamento de Post Venta

Impreso en Argentina