

Guantera

Para encender la luz de la guantera (cuando disponible), se debe presionar el botón de las luces con el encendido conectado. La guantera dispone de un soporte para la Guía del Propietario.



Enchufe para accesorios

Hay dos enchufes de accesorios en el habitáculo del vehículo: uno está ubicado en el panel central y el otro en la consola (si estuviese disponible), entre los asientos delanteros, que permiten conectar aparatos eléctricos, tales como teléfonos móviles y otros accesorios.

El suministro máximo de energía hacia el aparato no debe exceder a 120 vatios.



Nota No conecte aparatos que suministren energía eléctrica al enchufe, por ejemplo, baterías.

Conveniencia: si lo desea, Usted puede cambiar el enchufe para accesorios del panel por un juego de cenicero y encendedor de cigarrillos. También está disponible el juego del enchufe de accesorios de la consola (para los modelos que no estén equipados de serie). Para esto, busque un Concesionario o Taller Autorizado Chevrolet.

Portaobjetos


Está ubicado en el panel central, debajo de la toma de accesorios, para acomodar pequeños objetos.

Parasoles

Los parasoles son rellenos y pueden ser inclinados hacia arriba, hacia abajo y lateralmente, para proteger al conductor y al pasajero delantero contra los rayos solares.

Sistema de audio (de estar equipado)

Con respecto a las instrucciones de funcionamiento del sistema de audio, vea el manual del fabricante que acompaña el vehículo.

 **Nota** La potencia de los altavoces genuinos de fábrica es de 40 W RMS con una impedancia de 4 ohmios; por lo tanto no se debe instalar un aparato de sonido cuya potencia fuese superior a 40 W RMS e impedancia diferente de 4 ohmios. Si lo desea, vea nuestras opciones de aparatos y altavoces de Accesorios Chevrolet en nuestros Concesionarios y Talleres Autorizados Chevrolet.



Antena del sistema de audio

La antena del sistema de audio está ubicada en el techo del vehículo.

 **Nota** En caso de que decida instalar un teléfono móvil dentro del vehículo, le recomendamos la instalación de una antena exterior; esto va a evitar riesgos de interferencia entre las ondas de transmisión del teléfono móvil (alta frecuencia) y de los sistemas electrónicos instalados en el vehículo.



Bandeja con posavasos trasera

La bandeja está ubicada detrás de los respaldos de los asientos delanteros. La capacidad de la bandeja es de 1,5 kg y dispone de un posavasos en cada bandeja.

Para armar la bandeja, cuelgue la parte inferior de la misma hasta que el conjunto sea trabado. Para que la recoja, es suficiente bajar el extremo de la bandeja con las manos.

Bolsa para revistas/periódicos


Está ubicado detrás de los asientos delanteros, cerca de las bandejas.

Posavasos

El vehículo dispone de plazas para guardar vasos o latas de 350 ml. Están ubicados: dos en la consola central delantera, un en la consola central trasera, además de las plazas en las bandejas (asientos traseros).

Portapaquetes del compartimiento de carga

El portapaquetes del compartimiento de carga es pivotado y permite el acceso rápido de los pasajeros a las plazas traseras del vehículo. Para esto, es suficiente bajar el extremo cerca del respaldo del asiento trasero.



Remoción del portapaquetes

1. Levante la traba de los segmentos **A** y **B** uniéndolos.
2. Levante la traba entre los segmentos **B** y **C**, uniéndolo **A**, **B** y **C**.
3. Quite el portapaquetes, tirándolo ligeramente hacia la parte trasera del vehículo y colgándolo.

Para quitar el portapaquetes del compartimiento de carga, primeramente pase un de los lados por la puerta y a continuación el otro.

Para instalar nuevamente, efectúe el procedimiento en la secuencia inversa.




Nota Esté seguro de que las trabas entre los segmentos **(A)**, **(B)** y **(C)** estén correctamente encajadas para evitar eventuales ruidos.



Portaobjetos del compartimiento de carga (si equipado)

Hay dos portaobjetos en las laterales del compartimiento de carga y un más grande, repartido en tres trozos, bajo el piso arriba del alojamiento de la rueda de repuesto.


Para obtener acceso solamente a los portaobjetos del piso, levante la asa **(A)** y mueva en el sentido del asiento trasero. Para volver, tire la cubierta del piso por el extremo **(B)**.




Portaobjetos debajo del asiento del pasajero

Está ubicado debajo del asiento del pasajero.

Para abrir: Tire hacia arriba para desatrarlo y lo mueva hacia delante.



Para cerrar: Empuje hacia atrás y hacia abajo para trabarlo correctamente.



Bolsa portaobjetos

Está ubicada en los asientos delanteros (parte inferior frontal).