

Indice

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| A | | | |
| Accesorios y modificaciones del vehículo | 94 | Caja de fusibles del compartimento del motor | 112 |
| Aceite del motor | 98 | Caja de fusibles del tablero de instrumentos | 114 |
| Airbags y pretensores de cinturones | 61 | Calefacción | 23, 76 |
| Aire acondicionado | 78 | Cambio del tamaño de neumáticos y llantas | 118 |
| Ajuste de los asientos | 4, 30 | Cambio de ruedas | 119 |
| Ajuste de los apoyacabezas | 5 | Cambio manual | 12, 88 |
| Ajuste de los retrovisores | 6 | Capacidades | 138 |
| Ajuste del volante | 7, 51 | Capó | 95 |
| Al salir de viaje | 13 | Carga de combustible..... | 92 |
| Apoyacabezas..... | 28 | Catalizador | 87 |
| Argollas de fijación de los anclajes | 42 | Ceniceros | 56 |
| Arranque con cables | 124 | Cierre centralizado | 17 |
| Arranque del motor | 86 | Cinturón de seguridad | 6, 31 |
| | | Cinturón de seguridad de tres puntos | 33 |
| B | | Climatización | 12 |
| Batería | 104 | Climatizador automático electrónico | 81 |
| Bloqueo automático | 22 | Combustible para motores de gasolina | 91 |
| Bocina | 11, 52 | Compartimento de carga | 19, 50 |
| | | Conmutador de las luces | 65 |
| C | | Control del vehículo | 85 |
| Cadenas para nieve | 119 | Cuentakilómetros | 57 |
| Caja de cambios | 12, 88 | | |
| | | Cuentarrevoluciones | 58 |
| | | Cuidado exterior | 128 |
| | | Cuidado interior | 130 |
| | | D | |
| | | Datos del motor | 135 |
| | | Desactivación de los airbags.. | 38, 62 |
| | | Designaciones de los neumáticos | 117 |
| | | Dimensiones del vehículo | 137 |
| | | E | |
| | | Encendedor de cigarrillos | 55 |
| | | Entrada de aire | 83 |
| | | Estacionamiento | 14, 87 |
| | | F | |
| | | Faros | 106 |
| | | Faros antiniebla | 67 |
| | | Faros en viajes al extranjero | 66 |
| | | Filtro de aire del motor | 100 |
| | | Filtro de polen | 83 |
| | | Forma convexa | 22 |
| | | Freno de estacionamiento | 91 |
| | | Frenos | 89 |
| | | Funcionamiento regular del aire acondicionado | 84 |

Fusibles 112

G

Guantera 49

H

Herramientas 116

I

Iluminación exterior 9, 65

Indicador de combustible 58

Información de servicio 131

Información general 131

Información sobre la carga 50

Inmovilización del vehículo 94

Inmovilizador 21

Intermitentes 60

Intermitentes laterales 109

Introducción 2

L

Levantavidrios eléctricos 25

Levantavidrios manuales 25

Limpia/lavaluneta 53

Limpia/lavaparabrisas 52

Líquido de frenos 103

Líquido de la dirección asistida 102

Líquido de lavado 103

Líquidos y lubricantes

recomendados 132

Llantas y neumáticos 116

Llaves 15

Luces antiniebla 64, 108

Luces de circulación diurna 66

Luces de emergencia 10, 67

Luces de marcha atrás 108

Luces interiores 110

Luces traseras 108

Luneta térmica trasera 12

Luz alta 64, 65

Luz de la matrícula 110

M

Mando a distancia 15

Mandos en el volante 51

N

Neumáticos de invierno 116

Nivel de combustible bajo 63

Número de identificación del
vehículo 134

O

Ordenador de a bordo 64

P

Parasoles 27

Peligro, Advertencia y Atención 2

Pesos del vehículo 136

Piloto antiniebla 64

Placa de características 134

Plegado 23

Portaequipajes de techo 49

Portagafas 46

Portaobjetos bajo el asiento 46

Portaobjetos en el tablero de
instrumentos 44

Portavasos 45

Posición de asiento 29

Posiciones de la cerradura del
encendido 86

Posiciones de montaje del
sistema de retención infantil 41

Presión de aceite del motor 63

Presión de los neumáticos 117

Presiones de los neumáticos 139

Prestaciones 136

Profundidad del dibujo 117

Protección contra descarga de
la batería 68

Puerta abierta 64

| | |
|--|-----|
| R | |
| Radio | 69 |
| Ráfagas | 66 |
| Realización de trabajos | 95 |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | 60 |
| Refrigerante del motor | 133 |
| Reloj | 54 |
| Remolcado del vehículo | 125 |
| Remolcado de otro vehículo | 127 |
| Reproductor de casetes | 73 |
| Reproductor de CD | 71 |
| Retrovisores exterior eléctrico..... | 23 |
| Retrovisores exterior manual..... | 22 |
| Retrovisor interior | 24 |
| Rodaje de un vehículo nuevo | 85 |
| Rueda de repuesto | 122 |

| | |
|---|---------|
| S | |
| Salidas de aire fijas | 83 |
| Salidas de aire regulables | 82 |
| Seguros para niños | 19 |
| Señalización de giros y cambios de carril | 10, 67 |
| Servicio | 84, 131 |

| | |
|--|-----|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | 90 |
| Sistema de airbags | 35 |
| Sistema de airbags de cortina | 37 |
| Sistema de airbags frontales | 36 |
| Sistema de alarma antirrobo | 20 |
| Sistema de calefacción y ventilación | 75 |
| Sistema de carga | 62 |
| Sistema de escape del motor | 87 |
| Sistema de frenos | 62 |
| Sistemas de retención infantil | 39 |
| Sistemas limpia y lavaparabrisas.... | 11 |
| Sustitución de bombitas | 106 |
| Sustitución de las escobillas | 105 |

| | |
|--|-----|
| T | |
| Tasas de protección..... | 119 |
| Temperatura del refrigerante del motor | 63 |
| Tercera luz de freno | 110 |
| Testigo de averías (MIL) | 62 |
| Testigos de control | 58 |
| Tomas de corriente | 55 |

| | |
|-------------------------------|---|
| U | |
| Uso del presente manual | 2 |

| | |
|---|----|
| V | |
| Velocímetro | 57 |
| Ventilación | 75 |
| Vista del compartimento del motor | 97 |
| Vista general del tablero de instrumentos | 8 |